

## Licença para uso do PcScale

Para alguns modelos de indicador/balança o uso da DLL é condicionado a uma licença que é representada por uma Hardkey, que deve ser adquirida no departamento de vendas industrial (0800 –17 – 8077).

Balança/Indicador	Necessita hardkey	Não necessita hardkey
Indicador Filizola modelo IDS com Protocolo Contínuo.	✓	
Indicador Rice-Lake modelo IQ Plus.	✓	
Indicador Filizola modelo IDS com protocolo demanda ou modelo ID10000.	✓	
Indicador Toledo modelo 9091.	✓	
Indicador Toledo modelo 8132.	✓	
Indicador Filizola modelo IDC.	✓	
Indicadores Filizola modelos ID-U e ID-M.	✓	
Indicador Tru-Test modelo SR2000.	✓	
Balanças Filizola da linha BP.		✓
Balança Filizola da linha MF.		✓
Balanças Filizola da linha E.		✓
Balanças Filizola da linha CS.		✓
Balanças Filizola da linha CI.		✓
Balanças Filizola Pluris		✓

Para leitura das balanças BP, MF, Linha E, CS e CI, Pluris deve-se efetuar o registro da dll no computador. Para tal, na tela de registro exibido no momento da chamada de leitura da balança, o usuário deverá informar um número de licença que deverá ser obtido no site da Filizola ([www.filizola.com.br](http://www.filizola.com.br)) na seção de “download/Registro de software”.

A hardkey, quando necessária, deve ser instalada com o computador desligado em uma das portas PARALELAS (LPT1 ou LPT2) do computador. A hardkey é totalmente transparente a impressora que pode ser conectada diretamente a ela.

No caso de quebra ou dano elétrico da hardkey a mesma deve ser enviada a Filizola que fará a substituição pelo preço vigente da peça na ocasião.

No caso de perda da hardkey a Filizola não fará a reposição, tendo o usuário que adquirir uma nova cópia do software.

O arquivo “Proteq.vxd” deve ser copiado para o diretório “Windows\System” da máquina onde será utilizado a PcScale.dll.

As Dlls PcScale e C50032 devem ser copiadas para o diretório da aplicação que utiliza as mesmas ou para o diretório “Windows\System”.

Durante a instalação do pacote PcScale as DLLs e o arquivo “Proteq.vxd” já são copiados para o diretório “Windows\System”.

**Windows NT/Windows 2000:** Para reconhecimento da hardkey no Windows NT é necessário que se obter um programa instalador de DLL do fabricante Proteq. Isto pode ser feito através do download:

<b>Instalador de DLL's e drivers</b>	<a href="ftp://ftp.proteq.com/pub/suporte/setupproteq.exe">ftp://ftp.proteq.com/pub/suporte/setupproteq.exe</a>
--	---